## RM 3510 减速电机

### 使用说明

V1.4) 2016.11





#### 免责声明

感谢您购买 DJI™ RM 3510 减速电机。在使用 之前,请仔细阅读本声明,一旦使用,即被阅 为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵 守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、 准则安装和使用该产品。在使用产品过程中, 用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后 果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的 任何损失,DJI将不承也选律责任。

DJI 是大疆创新科技有限公司及其关联公司 的商标。本文出现的产品名称、品牌等,均 为其所属公司的商标或注册商标。本产品及手 删为大罐创新版权所有。未经许可,不得以任 何形式复制翻印。

关于免责声明的最终解释权,归大疆创新所有。

#### 产品使用注意事项

- 1. 使用前请确保接线正确。
- 2. 使用前请确保电机安装正确和稳固。
- 3. 使用时请避免电机堵转, 以防电机被烧坏。

#### 物品清单

电机×1 霍尔连接线×1



#### 简介

RM 3510 減速电机是为 ROBOMASTERS™ 战车量身定做的底盘动力电机,具有高效率、高可靠性的特点,可为用户提供充足的底盘动力。本产品根据减速稻减速比分为 3.7:1,5.2:1,19:1 和 27:1 四 款,前两 款 适配于5-15 kg 战车,后两款适配于 15-75 kg 战车,

#### 电机连线


请参照电机接线柱及引脚的描述选择合适的 线材及连线方式进行电机连线:



电机的左侧三个接线柱分别为 A、B、C 三相, 母线电压 Udc 24 V。电机中间的四个引脚为 霍尔电路板引脚,从左至右依次为 Vcc 3.3 V, HALL1,GND,HALL2。

#### 安装电机

请参考电机安装孔尺寸将电机安装至底盘上。



\* 对于减速箱减速比为3.7·1和5.2·1的电机、长度为 56 mm: 对于减速箱减速比为 19:1 和 27:1 的电机... 长度为 67 mm。




- · 申机法兰上的螺纹孔为 M4、请选择 合话的螺丝安装由机。
  - ·螺纹深度为 10 mm, 请勿使用过长 的螺丝, 否则可能会顶到电机的减速 箱齿轮从而损坏电机。

#### 电机参数

#### 性能參数

下图给出了输出电压为 24 V 时,不同转矩下 对应的申机转速、电流、输出功率及效率性能 參粉.



注:W-转速,I-申流,P-输出,N-效率

输出(w) 0 125.50 404.69 0	电机状态	<b>空</b> 载	效率点	功率点	堵转点
电流 (A) 0.50 5.91 35.20 122.62 输出 (W) 0 125.50 404.69 0	转矩(N·m)	0	0.14	1.06	2.48
输出 (W) 0 125.50 404.69 0	转速(RPM)	9600	8371	3649	0
	电流 (A)	0.50	5.91	35.20	122.62
÷h-#- 0 00 100/ 17 010/ 0	输出 (W)	0	125.50	404.69	0
效率 0 88.43% 47.91% 0	效率	0	88.43%	47.91%	0

下表是 -- 图中几个曲型状态下由机的性能参数。 最大

注:该数据为不含减速箱的电机参数,目由于调速器的功 率限制,实际电流会限制在大约20A以下。

340 RPM/V 请根据以上参数合理使用电机。

转谏堂数

转矩常数 0.0202 N·m/A

特征参数

最大



# WWW.ROBOMASTERS.COM DJI™ 和 ROBOMASTERS™ 是大緬创新的商标。 Copyright © 2016 大緬创新 版权所有 中国印制